

Jabra
JX20 PURA

Design by Jacob Jensen

A A N D E S L A G

DUTSCH

BEDANKT	2
OVER UW JABRA JX20 PURA	2
WAT U KUNT DOEN MET UW HEADSET	3
AAN DE SLAG	3
DE HEADSET OPLADEN	4
UW HEADSET IN- EN UITSCHAKELEN	5
MET DE TELEFOON PAREN	5
DRAAGSTIJL	6
HOE MOET IK.....	7
WAT DE LAMPJES BETEKENEN.....	8
MULTIPOINT-FUNCTIE	9
PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN	9
MEER HULP NODIG?	10
UW HEADSET VERZORGEN	10
WAARSCHUWING!	11
GARANTIE	12
VERKLARING EN VEILIGHEIDSGOEDKEURINGEN	14
WOORDENLIJST.....	15

BEDANKT


Bedankt voor uw aankoop van de Jabra JX20 PURA headset. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben! Deze handleiding helpt u op weg om uw headset optimaal te gebruiken.

OVER UW JABRA JX20 PURA

JX20 PURA headset:

- 1 **Indicatielampje (LED)**
- 2 **Oplaadaansluiting**
- 3 **Aan/uit schakelaar (draai de oorhaak 90 graden)**
- 4 **Toets beantwoorden/beëindigen**
- 5 **Volume omhoog & omlaag**
- 6 **Oorhaakaansluiting**


Fig. 1



JX20 PURA bureauhouder:

- 1 **Indicatielampje**
- 2 **Oplaadaansluiting**

Fig. 2



Optie:

Oorgell

Fig. 3



Oorhaken



WAT U KUNT DOEN MET UW HEADSET

Dit kunt u allemaal met uw Jabra JX20 PURA doen:

- Gesprekken beantwoorden
- Gesprekken beëindigen
- Gesprekken weigeren*
- Spraakherkenning*
- Laatste nummer herhalen*
- Wisselgesprek*
- Gesprek in de wachtstand zetten*
- Multipoint – verbinding met twee Bluetooth-apparaten tegelijk

Specificaties:

- Gesprekijd tot maximaal 6 uur/stand-bytijd tot maximaal 200 uur
- Oplaadbare batterij met laadmogelijkheid via wisselstroomvoeding, vanaf de pc via een USB-kabel of op de bureauhouder
- Minder dan 12 gram
- Bereik maximaal 10 meter
- Headset en handsfree Bluetooth-profielen
- Bluetooth-specificatie (zie woordenlijst) versie 2.0

AAN DE SLAG

U moet onderstaande drie stappen volgen voordat u uw headset kunt gebruiken:

- 1. De headset opladen**
- 2. Bluetooth op uw mobiele telefoon activeren (zie de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon)**
- 3. Uw headset paren met uw mobiele telefoon**

De Jabra JX20 PURA is eenvoudig te bedienen. De toets beantwoorden/beëindigen op de headset voert verschillende functies uit, afhankelijk van hoe lang u erop drukt.

Instructie:	Tijd dat de knop wordt ingedrukt
Aanraken	Kort indrukken
Drukken	Ong. 1 seconde
Ingedrukt houden	Langer dan 3 seconden

DE HEADSET OPLADEN

Zorg dat uw Jabra JX20 Pura headset volledig is opgeladen voordat u deze gaat gebruiken. Gebruik de wisselstroomadapter om via een stopcontact op te laden of laad direct vanaf uw pc op met de meegeleverde USB-kabel.

Let op: de levensduur van de batterij wordt aanzienlijk verkort als uw apparaat gedurende langere tijd niet opgeladen is. We raden u daarom aan uw apparaat tenminste één keer per maand op te laden.

1. Opladen via bureauhouder:

- Sluit de USB-kabel/wisselstroomadapter aan op de bureauhouder. Plaats de JX20 Pura headset in de bureauhouder, zoals aangegeven in fig. 2.

2. Indicatielampjes batterijstatus:

- Tijdens het opladen van de headset wordt de hoeveelheid stroom in de batterij aangegeven.

De headset opladen via de wisselstroomadapter of de USB-kabel:

Wat u ziet	What this means
LED-lampje knippert één keer	0-25% opgeladen
LED-lampje knippert twee keer	25-50% opgeladen
LED-lampje knippert drie keer	50-75% opgeladen
LED-lampje knippert vier keer	75-100% opgeladen
LED-lampje brandt constant	Volledig opgeladen

Uw headset opladen vanaf de bureauhouder:

Wat u ziet	Wat dit betekent
LED-lampje uit	Geen apparaat in bureauhouder
1e LED-lampje brandt constant	Apparaat in bureauhouder
1e LED-lampje brandt constant, 2e LED-lampje knippert	0-25% opgeladen
1e + 2e LED-lampje branden constant, 3e LED-lampje knippert	25-50% opgeladen
1e + 2e + 3e LED-lampje branden constant, 4e LED-lampje knippert	50-75% opgeladen
1e + 2e + 3e + 4e LED-lampje branden constant, 5e LED-lampje knippert	75-100% opgeladen
Alle LED-lampjes branden constant	Volledig opgeladen

Controle van batterijstatus:

- Raak een van de volumeknoppen aan (niet tijdens een gesprek). De LED-lampjes knipperen overeenkomstig de bovenstaande beschrijving van de oplaadstatus .

UW HEADSET IN- EN UITSCHAKELEN

- Draai het oorstuk 90° met de klok mee om de headset in te schakelen (zie fig. 1).
- Draai het oorstuk 90° tegen de klok in om de headset uit te schakelen (zie fig. 1).

MET DE TELEFOON PAREN

Als u de Jabra JX20 Pura voor het eerst aanzet, gaat deze automatisch in de paarmodus. In dit geval gaat u door naar punt 2. Als u de headset met een tweede apparaat wilt paren, of handmatig wilt paren, begint u met punt 1.

1. Zet de headset in de paarmodus:


- Schakel de headset in.
- Houd de beantwoorden/beëindigtoets ingedrukt totdat het LED-lampje aan de achterkant constant brandt.

2. Stel uw Bluetooth-telefoon in om de Jabra JX20 PURA te 'ontdekken'

- Volg de handleiding van uw telefoon. Meestal moet u hierbij naar een menu 'instellen', 'aansluiten' of 'Bluetooth' op uw telefoon gaan, waarbij u dan de optie selecteert voor het ontdekken of toevoegen van een Bluetooth-apparaat.

3. Uw telefoon vindt de Jabra JX20 PURA:

- Uw telefoon vindt de headset vervolgens onder de naam "JX20 PURA". De telefoon vraagt vervolgens of u wilt paren met de headset. Accepteren door op 'Ja' of 'OK' op de telefoon te drukken en bevestigen met het wachtwoord of PIN = 0000 (4 nullen). Uw telefoon geeft aan wanneer het paren voltooid is.



In het geval van onsuccesvol paren, zet u de Jabra JX20 PURA handmatig in de paarmodus (zie "Met de telefoon paren").

DRAAGSTIJL

De Jabra JX20 PURA kan zonder oorhaak gedragen worden door hem gewoon in uw linker- of rechteroor te duwen. Als u liever de oorhaak wilt gebruiken, bevestigt u de oorhaak aan de oorhaakaansluiting (zie fig. 1).

Voor een optimale werking moet u de Jabra JX20 PURA en uw mobiele telefoon aan dezelfde kant van het lichaam of in de gezichtslijn dragen. Over het algemeen is de werking beter als er geen belemmeringen tussen uw headset en uw mobiele telefoon aanwezig zijn.

HOE MOET IK...

Een gesprek beantwoorden

- Raak de toets beantwoorden/beëindigen op uw headset aan om een gesprek te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

- Raak de toets beantwoorden/beëindigen aan om een actief gesprek te beëindigen.

Een gesprek weigeren*

- Druk als de telefoon gaat op de toets beantwoorden/beëindigen om een inkomend gesprek te weigeren. Afhankelijk van uw telefooninstellingen wordt de persoon die belt naar uw voicemail doorgeschakeld of hoort hij een in gespreksignaal.

Een gesprek voeren

- Als u een gesprek vanaf uw mobiele telefoon voert, wordt het gesprek (afhankelijk van de telefooninstellingen) automatisch overgezet naar uw headset. Als uw telefoon dit niet toestaat, raakt u de toets beantwoorden/beëindigen van de Jabra JX20 PURA aan om het gesprek naar de headset over te zetten .

Spraakherkenning activeren*

- Raak de toets beantwoorden/beëindigen aan. Voor het beste resultaat moet u de voice dialing tag via uw headset opnemen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Laatste nummer herhalen*

- Raak de toets beantwoorden/beëindigen op uw headset twee keer aan als de headset aan is of niet gebruikt wordt.

Geluid en volume aanpassen*

- Druk op volume omhoog of omlaag om het volume aan te passen (zie fig. 1).

Wisselgesprek en een gesprek in de wacht zetten*

Hiermee kunt u een gesprek in de wacht zetten en een wachtend gesprek beantwoorden:

- Druk eenmaal op de toets beantwoorden/beëindigen om het actieve gesprek in de wacht te zetten en het wachtende gesprek te beantwoorden.

- Druk op de toets beantwoorden/beëindigen om tussen de twee gesprekken te wisselen.
 - Raak de toets beantwoorden/beëindigen aan om een inkomend gesprek te weigeren.
- * Functies gemarkeerd met een * zijn afhankelijk van of uw telefoon deze functies ondersteunt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

WAT DE LAMPJES BETEKENEN

Wat u ziet	Wat dit voor uw headset betekent
Lampje brandt constant	De headset is in paarmodus
Knippert 1 minuut lang een keer per 5 seconden	Aangesloten en niet in een actief gesprek (komt automatisch terug na controle van batterijstatus)
LED-lampje knippert afwisselend 1 seconde, gevolgd door een pauze van 1,5 seconde	Inkomend gesprek
LED-lampje knippert twee keer en gaat dan uit	Paren succesvol afgerond
LED-lampje knippert een keer en brandt daarna constant	Paren mislukt
LED-lampje knippert één keer	0-25% opgeladen
LED-lampje knippert twee keer	25-50% opgeladen
LED-lampje knippert drie keer	50-75% opgeladen
LED-lampje knippert vier keer	75-100% opgeladen
LED-lampje brandt constant	Volledig opgeladen

MULTIPOINT-FUNCTIE

Het is mogelijk om twee mobiele telefoons (of Bluetooth-apparaten) tegelijkertijd op uw Jabra JX20 PURA headset aan te sluiten. Op die manier kunt u één headset gebruiken voor beide mobiele telefoons.

Zo gebruikt u de Multipoint-functie:

- Telefoon A paren en verbinding maken (zie "Met de telefoon paren").
- Telefoon B (of een ander Bluetooth-apparaat) paren en verbinding maken.

Op dat moment is B de hoofdverbinding, omdat deze als laatste is gepaard.

- Maak nogmaals de verbinding met telefoon A zoals beschreven in het menu van uw telefoon.
- Druk op de toets beantwoorden/beëindigen op de headset om de hoofdverbinding om te schakelen van B naar A of omgekeerd.
- De headset onthoudt welke telefoon u het laatst gebruikt hebt voor een uitgaand gesprek en deze wordt als hoofdverbinding gebruikt.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Ik hoor gekraak:

- Voor de beste audiokwaliteit moet u uw headset aan dezelfde kant van uw lichaam dragen als uw mobiele telefoon.

Ik hoor niets in mijn headset:

- Verhoog het volume in de headset.
- Zorg ervoor dat de headset is gepaard met de telefoon (zie "Met de telefoon paren").
- Zorg ervoor dat uw telefoon is aangesloten op de headset. Als aansluiting via het Bluetooth-menu of door het indrukken van de toets beantwoorden/beëindigen niet lukt, dient u de paarprocedure te volgen.

Het paren gaat niet goed:

- Het kan zijn dat u de verbinding voor het paren van uw headset in uw mobiele telefoon verwijderd hebt. Volg de paarinstructies.

Werkt de JABRA JX20 PURA met andere Bluetooth-apparaten?

- De Jabra JX20 PURA is ontworpen om ook met Bluetooth-mobiele telefoons te functioneren. Het systeem kan ook met andere Bluetooth-apparaten functioneren die compatibel zijn met Bluetooth versie 1.1 of hoger en een headset-, handsfree- of advance audio distribution-profiel ondersteunen.

Ik kan Gesprek weigeren, Gesprek in de wacht, Nummer herhalen of Voice Dialing niet gebruiken:

- Deze functies kunt u alleen gebruiken als uw telefoon een handsfree-profiel ondersteunt. Zelfs als het handsfree-profiel is ingesteld, kunnen gesprek weigeren, gesprek in de wacht en spraakherkenning extra functies zijn die niet door alle apparaten ondersteund worden. Zie de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

MEER HULP NODIG?

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>
(voor de meest recente supportinformatie en gebruiksaanwijzingen on line)
2. **E-mail:** support.nl@jabra.com
Information: info@jabra.com
3. **Phone:** 0800 0223039

UW HEADSET VERZORGEN

- Zorg er altijd voor dat de Jabra JX20 Pura tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (boven 45°C – inclusief direct zonlicht – of onder -10°C. Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van het toestel nadelig beïnvloeden. Hoge temperaturen kunnen de werking eveneens nadelig beïnvloeden.
- Stel de Jabra JX20 Pura niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

WAARSCHUWING!

Headsets kunnen geluid afgeven met een hoog volume en hoge tonen. Blootstelling aan dergelijke geluiden kan leiden tot blijvend gehoorverlies. Het volume kan variëren op basis van de omstandigheden, zoals de telefoon die je gebruikt, de ontvangst en de volume-instellingen daarvan en de omgeving. Lees de onderstaande veiligheidsrichtlijnen goed door voordat je deze headset gebruikt.

Veiligheidsrichtlijnen

1. Doorloop de volgende stappen voordat je dit product gebruikt

- Draai vóór het opzetten van de headset de volumeknop naar het laagste niveau.
- Vervolgens zet u de headset op en
- stelt u de volumeknop langzaam in op een aangenaam niveau.

2. Tijdens het gebruik van dit product

- Houd het volume zo laag mogelijk en vermijd het gebruik van de headset in lawaaierige omgevingen waar u snel geneigd bent om het volume hoger te zetten.
- Als een hoger volume nodig is, stelt u de volumeknop langzaam in
en
- Bij een onaangenaam gevoel of een suizend geluid in uw oren stopt u direct met het gebruik van de headset. Raadpleeg een arts.

Bij langdurig gebruik met een hoog volume kunnen de oren gewend raken aan het geluidsniveau. Dit kan leiden tot blijvende gehoorschade zonder dat je hier iets van voelt.

Het gebruik van de headset tijdens het besturen van een motorvoertuig, motorfiets, vaartuig of fiets kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden. Let op de lokaal van toepassing zijnde wetgeving. Wees voorzichtig met het gebruik van uw headset bij activiteiten die uw volledige aandacht vereisen. Haal bij dergelijke activiteiten de headset uit de buurt van uw oren of schakel de headset uit, zodat je niet afgeleid raakt en zodat ongevallen of letsel worden voorkomen.

3. Buiten bereik van kinderen houden:

de plastic tassen waarin het product en de onderdelen verpakt zijn, zijn geen speelgoed voor kinderen. De tassen zelf of de vele kleine onderdelen die erin zitten vormen verstikkingsgevaar als deze worden ingeslikt. Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen. Geen van de interne onderdelen kunnen vervangen of gerepareerd worden door gebruikers.

Alleen geautoriseerde dealers of onderhoudscentra mogen het product openen. Neem contact op met de dealer, als onderdelen van het product om welke reden dan ook vervangen moeten worden, inclusief normale slijtage of stukgaan.

Stel het product niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

4. ACA TS028 – Ontbranding of ontvlambare atmosferen

Gebruik de headset niet in omgevingen waar brandbare gassen mogelijk kunnen ontbranden.

GARANTIE

Beperkte garantie van twee jaar

GN A/S garandeert dat dit product gedurende een periode van twee (2) jaar na aankoopdatum ("Garantieperiode") vrij van materiaaldefecten functioneert en vakkundig is vervaardigd (met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden). Gedurende de Garantieperiode draagt GN zorg voor de reparatie of vervanging (een en ander ter beoordeling van GN zelf) van dit product dan wel van de defecte onderdelen ("Garantieonderhoud"). Indien reparatie of vervanging vanuit commercieel oogpunt niet haalbaar is of als dit niet tijdig gerealiseerd kan worden, kan GN u een vergoeding betalen ter hoogte van de aankoopprijs van het betreffende product. Reparatie of vervanging geeft onder de bepalingen van deze garantie geen recht op enigerlei uitbreiding of een hernieuwde aanvang van de garantieperiode.

Claims onder de Garantie

Om in aanmerking te komen voor Garantieonderhoud dient u contact op te nemen met de GN-dealer waarbij u het product hebt aangeschaft of surf naar of www.jabra.com voor nadere informatie over onze klantenservice.

Het Product dient in de originele verpakking of in een verpakking die vergelijkbare bescherming biedt naar de dealer of naar GN (indien aangegeven op www.jabra.com) te worden geretourneerd of getransporteerd.

De kosten voor het transport van het product naar GN zijn voor uw rekening. Indien het Product onder de garantie valt, vergoedt GN u de transportkosten van het product nadat het uitgevoerde onderhoud onder garantie voltooid is. Transportkosten voor het naar u retourneren van producten die niet onder de garantie vallen dan wel van producten waarbij geen reparatie op basis van de garantie noodzakelijk bleek, zijn voor uw rekening.

Om in aanmerking te komen voor Garantieonderhoud dient de volgende informatie beschikbaar te worden gesteld: (a) het product en (b) het aankoopbewijs, met daarop duidelijk vermeld de naam en het adres van de verkoper, de datum van aankoop en de productsoort. Het aankoopbewijs geldt als bewijs dat het product binnen de Garantieperiode valt. Vermeld verder ook (c) uw retouradres, (d) uw telefoonnummer overdag en (e) de reden voor retourneren.

Als onderdeel van de inspanning van GN/Jabra om afval dat schadelijk is voor het milieu te beperken, accepteert u hierbij dat het product mogelijk bestaat uit herstelde apparatuur met mogelijk gebruikte onderdelen waaraan in sommige gevallen aanpassingen zijn doorgevoerd. De gebruikte onderdelen zijn allemaal conform de hoge kwaliteitsnormen die binnen GN/Jabra gelden en voldoen aan alle specificaties van GN ten aanzien van productprestaties en betrouwbaarheid. U accepteert bovendien dat de vervangen onderdelen of componenten eigendom worden van GN.

Beperking van Garantie

Deze garantie is uitsluitend geldig voor de originele koper van het product en komt automatisch voor de vervaldatum van de garantie te vervallen indien het product wordt verkocht dan wel op enigerlei wijze aan derden wordt overgedragen. De garantie waarin GN door middel van deze verklaring voorziet is uitsluitend van toepassing op producten die zijn aangeschaft voor daadwerkelijk gebruik en niet voor (door)verkoop. De garantie is niet van toepassing op zgn. "open-box aankopen", die in "huidige staat" worden verkocht zonder enige vorm van garantie.

Verbruiksonderdelen met een beperkte levensduur die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals windschermen voor microfoons, oorkussentjes, modulaire stekkers, oordopjes, sierkappen, batterijen en overige accessoires worden nadrukkelijk uitgesloten van garantie.

Deze garantie is niet van toepassing indien het van fabriekswege aangebrachte serienummer, het datumcodelabel of het productlabel zijn gewijzigd dan wel van het product zijn verwijderd.

Cosmetische schade of schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, natuurrampen, ongevallen, het uitelkaar halen van het product of het doorvoeren van aanpassingen aan het product of een onderdeel daarvan vallen niet onder deze Garantie. Schade als gevolg van onjuist gebruik, onderhoud of installatie dan wel pogingen tot reparatie door anderen dan GN of een door GN gemachtigde GN-dealer om garantiewerkzaamheden uit te voeren vallen niet onder deze Garantie. Niet geautoriseerde reparaties maken deze garantie ongeldig.

REPARATIES OF VERVANGINGEN UITGEVOERD CONFORM DEZE GARANTIE IS HET ENIGE RECHTSMIDDEL DAT CONSUMENT TOEKOMT. GN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN EEN OVERTREDING VAN EEN EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE OP DIT PRODUCT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT DEZE GARANTIE ALS EEN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE IN DE PLAATS TREEDT VAN ALLE ANDERE IMPLICIETE DAN WEL EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

OPMERKING! Deze garantie voorziet u van specifieke wettelijke rechten. Het kan zijn dat u ook andere rechten toekomen die per locatie kunnen verschillen. Sommige jurisdicties staan uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of geïmpliceerde garanties niet toe. Om die reden kan het zijn dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie heeft geen invloed op de rechten die u op grond van toepasselijke nationale of plaatselijke wet- en regelgeving hebt.

VERKLARING EN VEILIGHEIDSGOEDKEURINGEN

CE

Dit product is CE gemerkt volgens de bepalingen van de R & TTE-richtlijn (99/5/EC).

Hierbij verklaart GN A/S dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC.

Raadpleeg voor meer informatie <http://www.jabra.com>

Dit apparaat is binnen de EU bedoeld voor gebruik in Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en binnen de EVA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Bluetooth

Het merkwoord Bluetooth® en de logos zijn in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze woorden en tekens moet worden geautoriseerd door GN A/S. Andere handelsmerken zijn in het bezit van de respectievelijke eigenaars.

WOORDENLIJST

- 1. Bluetooth** is een radiotechnologie waarmee u apparaten, zoals mobiele telefoons en headsets, zonder kabels of snoeren kunt verbinden over een korte afstand van ongeveer 10 meter. Kijk voor meer informatie op www.bluetooth.com.
- 2. Bluetooth-profielen** zijn de verschillende manieren waarop Bluetooth-apparaten communiceren met andere apparaten. Bluetooth-telefoons ondersteunen het headset-profiel, het handsfree-profiel of beide. Om een bepaald profiel te ondersteunen, moet een telefoonfabrikant bepaalde verplichte functies in de software van de telefoon implementeren.
- 3. Paren zorgt** voor een unieke en gecodeerde communicatielink tussen twee Bluetooth-apparaten en laat deze met elkaar communiceren. Bluetooth-apparaten werken niet als de apparaten niet gepaard zijn.
- 4. Wachtwoord of PIN** is een code die u invoert op uw mobiele telefoon om deze met de Jabra JX20 Pura te paren. Hierdoor herkennen uw telefoon en de Jabra JX20 Pura elkaar en werken ze automatisch samen.
- 5. Stand-bymodus** is wanneer de Jabra JX20 Pura passief op een gesprek wacht. Als u een gesprek op uw mobiele telefoon 'beëindigt', gaat de headset naar stand-by



Volg de plaatselijke regels en bepalingen als u dit product wilt weggooien.

www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA



TYPE: JX20 PURA